

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE

Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dla prawidłowej instalacji i eksploatacji. Jest skierowana do personelu technicznego, który posiada podstawowe wiadomości z zakresu obsługi urządzenia.

Przed przystąpieniem do eksploatacji i wykonywania czynności konserwacyjnych użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej dokumentacji. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek pozwoli na bezawaryjną eksploatację i oszczędzi przykrych niespodzianek. Stosowanie się do naszych zaleceń jest warunkiem koniecznym w przypadku roszczeń wynikających z gwarancji udzielonej na wypływanie basenowe (dotyczy też montażu, jeżeli takiego dokonujemy).

Wszystkie elementy składowe konstrukcji posiadają atest PZH i są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

Pomost wypływający pozwala na wielozadaniowe wykorzystanie głębokiego basenu. Dzięki ustawieniu stałej głębokości (90 cm) na jednym z torów basenu, otwieramy basen na nowe możliwości, np. szkołę pływania dla dzieci, czy aquareobik. Co ważne, zapewnia demontowalną, bezpieczną strefę pływania przy najniższych możliwych kosztach.

Pomost wypływający wykonany jest z płyt polipropylenowych oraz konstrukcji kwasoodpornej malowanej proszkowo - produktów odpornych na korozję w środowisku wody basenowej. Dzięki ażurowej konstrukcji dna i ścian, pomost spełnia wymóg właściwego obiegu wody w nieszce basenowej. Barierki mogą być wyposażone w wypełnienie z paneli PP lub ze stali kwasoodpornej.

Obudowa pomostu pod lustrem wody zabezpiecza przed możliwością wpłynięcia pod pomost elementów i osób niepożądanych - zabezpieczenie ażurową barierką od strony basenu. Kształt zamontowanych profili umożliwia łatwe ich czyszczenie.

2. DANE TECHNICZNE

MATERIAŁ	PŁYTA PP NIEBIESKA+ STAL 316
IŁOŚĆ PANELI	16x WD1 1xWD2
WYMIARY PANELI	WD1 - 1500x2078mm WD2 - 910x2078mm
GLĘBOKOŚĆ WODY W MIEJSCU WYPŁYCENIA	90cm
MASYMALNE OBCIĄŻENIE	350kg/m2

3. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE. WYTYCZNE DO USTAWIENIA I MONTAŻU

1. W zależności od wybranego przez Państwa rozwiązania, wypływanie może zostać w całości wykonane i zmontowane przez naszą firmę na miejscu posadowienia, dostarczone na miejsce w częściach lub zostać odebrane przez Państwa z magazynu firmy NTW. W przypadku odbioru osobistego i samodzielnego montażu nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu i w następstwie montażu.
2. Przed przystąpieniem do montażu należy całkowicie opróżnić basen z wody. Ponieważ podczas montażu używane są elektronarzędzia, istnieje wysokie ryzyko porażenia prądem elektrycznym!! Dopuszcza się montaż w wodzie pod warunkiem użycia narzędzi pneumatycznych i zasilanych bateryjnie, ale hermetycznie zamkniętych i zabezpieczonych przed zanieczyszczaniem wody.
3. Montażu powinny dokonać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie i niezbędną wiedzę techniczną. Przed rozpoczęciem montażu należy bezwzględnie zapoznać się

NTW A. Witowski

Ząbki 05-091 ul. Wyzwolenia 39 Tel./ Fax. (022) 781 65 34 NIP 524 - 21 - 41 - 793

Bank PKO BP IV O/ Warszawa nr: 75 1020 1042 0000 8702 0142 1007